

Instrukcja obsługi czujnika Magene S3+ (czujnik prędkości i kadencji)

1. Zakładanie czujnika na rowerze

- Czujnik kadencji i prędkości:
Czujnik Magene S3+ łączy w sobie funkcję pomiaru zarówno kadencji (liczba obrotów korby na minutę), jak i prędkości. Jest to czujnik, który montuje się na ramie korby roweru lub na piaście koła, w zależności od tego jakiej funkcji chcemy używać.
- Kadencja: Czujnik umieszczamy na ramieniu korby, na którym zazwyczaj montuje się urządzenia tego typu.
- Prędkość: Czujnik montujemy na piaście koła przedniego lub tylnego.

Uwaga: Czujnik Magene S3+ nie wymaga montażu magnesów ani żadnych dodatkowych elementów – działa bezpośrednio dzięki wbudowanej technologii do pomiaru obrotów.

2. Włączanie czujnika

- Zasilanie: Czujnik zasilany jest baterią CR2032. Aby go włączyć, wystarczy wyjąć folię zabezpieczającą spod baterii. Po włączeniu dioda LED zacznie migać, co oznacza, że czujnik jest gotowy do pracy. Czujnik nieużywany przechodzi w stan uśpienia, aby go użyć ponownie wystarczy poruszyć kołem lub korbą (w zależności od wybranej funkcji).

3. Parowanie czujnika z urządzeniem

Czujnik Magene S3+ używa technologii Bluetooth lub ANT+, dzięki czemu może być sparowany z urządzeniem mobilnym (np. telefonem) lub licznikiem rowerowym z Ant/Bluetooth.

- Parowanie z aplikacją:
 1. Pobierz aplikację, która obsługuje czujniki Bluetooth/ANT+ (np. Magene Utility, Zwift, Strava, Komoot).
 2. Otwórz aplikację i przejdź do ustawień Bluetooth lub ANT+.
 3. Włącz funkcję parowania w aplikacji.
 4. Z listy dostępnych urządzeń wybierz czujnik Magene S3+ (ciąg cyfr jako nazwa).
 5. Po połączeniu aplikacja zacznie odbierać dane z czujnika (kadencja, prędkość).
- Parowanie z licznikiem rowerowym:
 1. Włącz licznik rowerowy i przejdź do ustawień parowania urządzeń Bluetooth lub ANT+.
 2. Z listy urządzeń wybierz czujnik Magene S3+.
 3. Po udanym połączeniu licznik będzie odbierał dane o prędkości i kadencji.

4. Używanie czujnika podczas jazdy

Po sparowaniu czujnik zacznie automatycznie przekazywać dane o prędkości oraz kadencji do sparowanego urządzenia (aplikacji lub licznika).

- Dane o prędkości: Czujnik zbiera informacje o prędkości na podstawie obrotów koła (konieczność podania obwodu koła w aplikacji lub liczniku rowerowym).
- Dane o kadencji: Czujnik mierzy liczbę obrotów korby na minutę, co pozwala na monitorowanie efektywności pedalowania.

5. Wymiana baterii

- Bateria: Czujnik Magene S3+ zasilany jest baterią CR2032. Aby wymienić baterię, zdejmij pokrywę na czujniku (zwykle za pomocą monety lub załączonego kluczyka). Wymień starą baterię na nową, upewniając się, że jest włożona zgodnie z oznaczeniem (+ do góry).
- Po wymianie baterii zamknij pokrywę czujnika.

6. Problemy z połączeniem

Jeśli czujnik nie łączy się z urządzeniem:

- Sprawdź, czy bateria w czujniku jest naładowana.
- Upewnij się, że urządzenie obsługuje Bluetooth lub ANT+.
- Zbliź czujnik do urządzenia, jeśli jest zbyt daleko.
- Spróbuj ponownie sparować urządzenie, zamykając i ponownie otwierając ustawienia Bluetooth lub ANT+.

Importer:

Adam Zamojski Grupa Best
Ul. Niepodległości 26/54
20-246 Lublin, Poland
NIP PL 9462137206