

Instrukcja obsługi czujnika tętna Magene H303

1. Zawartość opakowania

W zestawie znajduje się:

- Czujnik tętna Magene H303
- Pas na klatkę piersiową (opaska)
- Bateria (CR2032)

2. Zakładanie czujnika

- Montaż pasa:

Czujnik Magene H303 jest czujnikiem tętna, który łączy się z opaską na klatkę piersiową. Należy założyć pas w taki sposób, aby elektrody czujnika były w kontakcie ze skórą na klatce piersiowej.

- Ustawienie pasa:

Upewnij się, że pas jest dobrze dopasowany – nie powinien być ani zbyt luźny, ani zbyt ciasny. Pas powinien znajdować się tuż pod klatką piersiową (na wysokości mostka).

- Zwilżenie elektrod:

Przed założeniem pasa na ciało, zwilż elektrody (część pasa, która będzie miała kontakt ze skórą) wodą lub żelem przewodzącym. Dzięki temu poprawisz jakość sygnału i uzyskasz dokładniejsze pomiary.

3. Włączanie i synchronizacja czujnika

Czujnik Magene H303 działa na technologii Bluetooth oraz ANT+ i może być sparowany z urządzeniami mobilnymi (np. telefonem) lub licznikami rowerowymi, które obsługują te technologie.

- Włączanie czujnika:

Aby włączyć czujnik, wystarczy wpiąć go w pas i założyć na klatkę piersiową. Czujnik automatycznie rozpocznie działanie, gdy wykryje kontakt ze skórą i zacznie zbierać dane o tętnie.

- Parowanie z urządzeniem:

1. Otwórz aplikację lub licznik rowerowy, który obsługuje Bluetooth lub ANT+.
2. Przejdź do ustawień aplikacji lub licznika, wybierz opcję parowania urządzeń Bluetooth lub ANT+.
3. Z listy dostępnych urządzeń wybierz Magene H303 (nazwa jako ciąg cyfr).
4. Po udanym połączeniu czujnik zacznie przysyłać dane o tętnie na wybrane urządzenie.

4. Używanie czujnika podczas treningu

- Po prawidłowym sparowaniu czujnika z urządzeniem (telefonem lub licznikiem rowerowym), czujnik zacznie przysyłać dane o tętnie w czasie rzeczywistym. Monitoruj swoje tętno na ekranie urządzenia.
- Czujnik Magene H303 umożliwia pomiar tętna w różnych intensywnościach treningu, zapewniając dokładne dane o pracy serca.

5. Wymiana baterii

- Bateria: Czujnik Magene H303 jest zasilany baterią CR2032, która zapewnia długotrwałe działanie.
- Aby wymienić baterię, zdejmij pokrywę czujnika, używając odpowiedniego narzędzia (np. monety lub dołączonego kluczyka) i wymień starą baterię na nową, zachowując prawidłową polaryzację (strona + do góry).
- Po wymianie baterii zamknij pokrywę i ponownie załóż czujnik.

6. Problemy z połączeniem

Jeśli czujnik nie łączy się z urządzeniem, spróbuj:

- Upewnić się, że bateria w czujniku jest naładowana.
- Sprawdzić, czy urządzenie obsługuje Bluetooth lub ANT+.
- Zbliżyć czujnik do urządzenia, jeśli jest zbyt daleko.
- Upewnić się, że pas na klatkę piersiową jest założony prawidłowo i elektrody są w kontakcie ze skórą.

7. Zakończenie użytkowania

- Po zakończeniu treningu zdejmij pas i wypnij czujnik **z obu pinów**.
- Czujnik wyłącza się też automatycznie po zdjęciu z ciała, co pomaga zaoszczędzić baterię.

8. Konserwacja

- Po każdym użyciu umyj pas w letniej wodzie (ręcznie), aby usunąć pot i zanieczyszczenia. Wypięty z obu pinów czujnik możesz opłukać pod bieżącą wodą i wytrzeć do sucha. Zabrania się prania pasa w pralce, aby nie uszkodzić elektrod.
- Regularnie sprawdzaj stan baterii czujnika. Jeśli bateria jest słaba, czujnik może przestać poprawnie działać.

Uwagi końcowe:

- Czujnik Magene H303 jest odporny na wodę, ale nie należy go zanurzać w wodzie ani wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
- Pamiętaj, aby zawsze przechowywać czujnik w suchym miejscu, z dala od silnych źródeł ciepła

Importer:

Adam Zamojski Grupa Best
Ul. Niepodległości 26/54
20-246 Lublin, Poland
NIP PL 9462137206